COMMENT OUVRIR LA TRAPPE?



BRANCHEMENT

Ouvrir le couvercle dans le sens indiqué par la flèche pour brancher la prise

La signification des autres voyants :



BORNE DISPONIBLE



EN CHARGE



BORNE INDISPONIBLE